Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	4	4
Mute	Mute / Dimmer	5	5
Play	Play / Slow	6	6
Pause/ [/ ≡]	Pause / Step / Freeze	7	7
Stop/ [≡+]	Stop / Hold	8	8
Rec/ [≡♦]	Rec / Rec Mode	9	9
<</ [≡o]	<< / Tune-	☼	Setup / OPT /
I <</ [≡i]	I << / Preset-	0	0
>>I / [≡?]	>>I / Preset+	▲	Up
>>/ [≡x]	>> / Tune+	[→]	Exit / Cancel / Clear
Info	Info / Angle	◄	Left
OI / II / Audio	Audio / Lang I/II	OK	OK
[≡]	Text / Goto	►	Right
←/ <x]	Back / Return	▼	Down
1	1	Netflix	Shift + Red / Netflix /
2	2	You Tube	Shift + Yellow / YouTube /
3	3	Vol +	Vol +

Original		Substitut		Original	Substitut
SOURCE	Home / Source	HOME MENU	Menu / Home		
P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+		
	Vol -	VOL	Vol -		
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
LIST	List	LIST SMART	Smart / List		
QMENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	4	4
Mute	Mute / Dimmer	5	5
Play	Play / Slow	6	6
Pause [/ ≡]	Pause / Step / Freeze	7	7
Stop/ [≡+]	Stop / Hold	8	8
Rec/ [≡♦]	Rec / Rec Mode	9	9
<</ [≡o]	<< / Tune-	☼	Setup / OPT /
I <</ [≡i]	I << / Preset-	[→]	Exit / Cancel / Clear
>>I / [≡?]	>>I / Preset+	0	0
>>/ [≡x]	>> / Tune+	Up	Up
Info	Info / Angle	Left	Left
O) I / I I / Audio	Audio / Lang I / I I	OK	OK
[≡]	Text / Goto	Right	Right
←/ <x]	Back / Return	Down	Down
1	1	Netflix	Shift + Red / Netflix /
2	2	YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
3	3	Vol +	Vol +

Original		Substitut		Original	Substitut
SOURCE	Home/ Source	HOME MENU	Menu / Home		
P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+		
–	Vol -	VOL –	Vol -		
P	P-	CH PAGE –	CH- / Page-		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
LIST	List	LIST SMART	Smart / List		
QMENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		