Original	Substitut	Original	Substitut
Standby	Power	Up	Up
Mute	Mute	Left	Left
Recall	Back	OK	Ok
1	1	Right	Right
2	2	Down	Down
3	3	Menu	Menu
4	4	EPG	Guide
5	5	Exit	Exit
6	6	Lang	Dual
7	7	Audio	+ Shift + Dual
8	8	SUB-T	Subt
9	9	Info	Info
0	0	FAV	Pre Ch
Page +	Ch +	TV / Radio	TV/R
Page -	Ch -	TTX	Text
Vol +	Vol +	Pause	Pause
Vol -	Vol -	Red	Red

Original	Substitut	Original	Substitut
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		