Original		Substitut	
	Power		Power
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	([/]	PICTURE FORMAT	Format
	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
	☼	TOP MENU MENU	Menu
TV GUIDE	Tv Guide	-/-- GUIDE	Guide
LIST	List	DISC NAV LIST	List
SOURCES	Sources	TIMER AV	AV
SMART TV	Smart Tv	HOME SMART	Smart
	Home	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
TV EXIT	TV/Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Red	A	Red

Original		Substitut	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
BACK	Back	RETURN BACK	Back
MULTIVIEW	Multiview	SEARCH TV/R	TV/R
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
	CH+	+ CH	Ch +

Original		Substitut		Original		Substitut	
	CH-	CH –	Ch -				
1.@	1	1	1				
2 ABC	2	2	2				
DEF 3	3	3	3				
4 GHI	4	4	4				
5 JKL	5	5	5				
MNO 6	6	6	6				
7 PQRS	7	7	7				
8 TUV	8	8	8				
WXYZ 9	9	9	9				
0	0	0	0				
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt				
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text				