Mandis shop

Philips 996597001909

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Green	Green
Stop	Stop	Yellow	Yellow
Pause	Pause	Blue	Blue
Rec	Rec	Info	Info
<<	<<	Options	Options
Play	Play	Back	Back
>>	>>	Multiview	3D
([//]	D. Menu	Up	Up
Search	TV/R	Down	Down
☼	Menu	Right	Right
Tv Guide	Guide	Left	Left
List	List	OK	Ok
Sources	AV	Vol +	Vol +
Smart Tv	Smart	Vol -	Vol -
Home	SHIFT + HOME SMART Shift + Smart	Mute	Mute
Tv/Exit	Exit	Netflix	Media
Red	Red	CH+	Ch +

Original		Substitut		Original	Substitut
	CH-	CH –	Ch -		
1.●	1	1	1		
2 ABC	2	2	2		
DEF 3	3	3	3		
4 GHI	4	4	4		
5 JKL	5	5	5		
MNO 6	6	6	6		
7 PQRS	7	7	7		
8 TUV	8	8	8		
WXYZ 9	9	9	9		
0	0	0	0		
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		