Original	Substitut	Original	Substitut
Mute	Mute / Dimmer	Up	Up
Tv/Radio	TV/Radio /	Guide	Guide / EPG / -/--
Power	Power	Left	Left
Sub	Subtitle / EQ	OK	OK
Audio	Audio / Lang I/II	Right	Right
Text	Text / Goto	Exit	Exit / Cancel / Clear
Wide	Picture / Format	Down	Down
Rec	Rec / Rec Mode	Back	Back / Return
List	Smart / List	Vol +	Vol +
<<	<< / Tune-	i	Info / Angle
Pause	Pause / Step / Freeze	P+	CH+ / Page+
Play	Play / Slow	Vol -	Vol -
>>	>> / Tune+	OPT+	Setup / OPT /
⟲	I<< / Preset-	P-	CH- / Page-
Stop	Stop / Hold	Red	Red / Netflix / Search
->I	>>I / Preset+	Green	Green / APP / Repeat
Media	Display / Media	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Substitut	Original	Substitut
Blue	Blue / Prime Video / Random		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
Tv Portal	D.Menu / Top		
0	0		
Menu	Menu / Home		