Mandis shop

LG AKB73615610

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Back	Back / Return		
Home	Menu / Home		
Up	Up		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Down	Down		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Info/Menu/123	Info / Angle		
Stop	Stop / Hold		
I<<<<	<< / Tune-		
>>/>>I	>> / Tune+		
Red	Red / Netflix / Search		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Green	Green / APP / Repeat		

https://mandos-a-distancia.es/ca/LG/1062193-82856-comandament-de-substitucio-per-LG-AKB73615610.html