Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	PR+	Ch +
Mute	Mute	PR-	Ch -
1	1	Up	Up
2	2	Down	Down
3	3	Right	Right
4	4	Left	Left
5	5	OK	Ok
6	6	Vol +	Vol +
7	7	Vol -	Vol -
8	8	Red	Red
9	9	Green	Green
0	0	Yellow	Yellow
Source	AV	Blue	Blue
Normal	Pre Ch	[≡X]	Options
[*]	Info	[≡+]	Subt
Menu	Menu	[≡]	Text
Mode	Smart	[≡?]	TV/R

Original		Substitut		Original	Substitut
	[≡o]	SOUND DUAL	Dual		
	[≡♦]	APP MEDIA	Medi a		
	Ti mer	SHIFT +	TIMER AV Shi f t + AV		
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Ej ect		
3D	3D	ECO 3D	3D		