Mandis shop

Hitachi RB-DD1S

Original		Substitut	
HTA	Power		Power
MUTING	Muting	MUTE	Mute
FUNCTION	Function	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
PRESET	Preset	HOME SMART	Smart
RETURN SURROUND	Surround	SOUND DUAL	Dual
MASTER VOL	Master Vol+	+ VOL	Vol +
MASTER VOL	Master Vol-	VOL −	Vol -
⏭	>>I	⏭	>>I
⏮	I<<	⏮	I<<
ENTER NEXT	Enter	OK	Ok
⏸	Pause	⏸	Pause
⏹	Stop	⏹	Stop
⏪	<<	⏪	<<
⏩	>>	⏩	>>
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play

Original	Substitut

https://mandos-a-distancia.es/ca/Hitachi/1062457-1448-comandament-de-substitucio-per-Hitachi-RB-DD1S-HL01492.html