Mandis shop

AUNA 388-BT

Original		Substitut	
FIND	Find	SEARCH TV/R	TV/R
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
REC	REC	REC MODE	Rec
REP/ INTRO/RAN	Rep/Intro/Ran	OK	Ok
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
►II	Play/Pause	PLAY MODE ►	Play
►II	Play/Pause	II	Pause
I◄◄ SKIP/SE	I<<	K<	I<<
EARCH ►►I	Skip/Search	>>I	>>I
■	Stop	■	Stop
▼ FOLD	Folder Down	CH –	Ch -
OLDER ▲	Folder Up	+ CH	Ch +
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
TS	TS	⏻	Power
	A2	2	2
	A1	1	1

Original	Substitut

https://mandos-a-distancia.es/ca/AUNA/1063107-92928-comandament-de-substitucio-per-AUNA-388-BT.html