Mandis shop

# Panasonic 6451054586

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Standby | | Power |
| AUTO SETUP | Auto Setup | SETTINGS OPT | Options |
| COMI 1 | Computer 1 | 1 | 1 |
| UTER 2 | Computer 2 | 2 | 2 |
| HDMI | HDMI | 3 | 3 |
| VIDEO | Video | 4 | 4 |
| S-VIDEO | S-Video | 5 | 5 |
| COMPONENT | Component | 6 | 6 |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| SELECT | Select | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| SCREEN | Screen | APP MEDIA | Media |
| KEYSTONE | Keystone | HOME SMART | Smart |
| INFO. | Info | DISPLAY INFO | Info |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| FREEZE | Freeze | << | << |
| AV MUTE | AV Mute | TIMER AV | AV |
| P-TIMER | P-Timer | PROG SLEEP | Sleep |
| LAMP | Lamp | DISC NAV LIST | List |
| IMAGE | Image | PICTURE FORMAT | Format |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| 3D | 3D | ECO 3D | 3D |
| + D.ZOOM | D.Zoom+ | + CH | Ch + |
| D.ZOOM − | D.Zoom- | CH − | Ch - |
| + VOLUME | Vol+ | + VOL | Vol + |
| VOLUME − | Vol- | VOL − | Vol - |

https://mandos-a-distancia.es/ca/Panasonic/1063110-78787-comandament-de-substitucio-per-Panasonic-N2QAYA000035-6451054586.html