Mandis shop

Hitachi HL02483

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	My Button 2	2
Video	Green	Mute	Mute
Computer	Yellow	Position	Info
My Source/Doc.Came	Red	Menu	Menu
Aspect	Format	Up	Up
Auto	Smart	Left	Left
Search	TV/R	Enter	Ok
Blank	Media	Right	Right
Magnify On	Eject	Down	Down
Magnify Off	AV	Esc	Exit
Freeze	Pause	Reset	Back
Page Up	Ch +		
Page Down	Ch -		
Vol+	Vol +		
Vol-	Vol -		
Keystone	D. Menu		
My Button 1	1		

https://mandos-a-distancia.es/ca/Hitachi/1063177-1101-comandament-de-substitucio-per-Hitachi-R007-HL02483.html