Original	Substitut	Original	Substitut
PWR On/Off	Power	CH/Page-	Ch -
Mute	Mute	1. ?	1
Info	Shift + Info	2abc	2
TV	TV/R	3def	3
Video	D. Menu	4ghi	4
Text	Text	5jkl	5
Menu	Menu	6mno	6
Menu Up	Up	7pqrm	7
Display	Info	8tuv	8
Menu Left	Left	9wxyz	9
OK Enter	Ok	Guide Pilote	Guide
Menu Right	Right	0/10	0
Menu Down	Down	FAV Pref.	Pre Ch
Back	Back	Red	Red
Volume+	Vol +	Green	Green
CH/Page+	Ch +	Yellow	Yellow
Volume-	Vol -	Blue	Blue

Original	Substitut		Original	Substitut
East	REC MODE	Rec		
Freeze		Stop		
Lang. / Rewind		<<		
H/V Play	PLAY MODE	Play		
LNB F. Forward		>>		