Original	Substitut
Power	Power
Mute	MUTE Mute
1	1 1
2	2 2
3	3 3
4	4 4
5	5 5
6	6 6
7	7 7
8	8 8
9	9 9
0	0 0
LIST	DISC NAV LIST List
AD	SHIFT + AD SUBT Shift + Subt
SOURCE	TIMER AV AV
prime video	SHIFT + HOME SMART Shift + Smart
NETFLIX	APP MEDIA Media

Original	Substitut
YouTube	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media
Back	RETURN BACK Back
Home	HOME SMART Smart
Exit	CLEAR EXIT Exit
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK Ok
Red	A Red
Green	B Green
Yellow	C Yellow
Blue	D Blue
[+]	ECO 3D 3D
INFO	DISPLAY INFO Info
VOL+	VOL + Vol +
VOL-	VOL - Vol -

Original		Substitut	
CH	CH+	CH +	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
EPG	EPG	GUIDE	Guide
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
◀◀	<<	«	<<
▶▶	>>	»	>>
●	Rec	REC MODE ●	Rec
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
T-SHIFT ❚❚	Pause/T.Shift	❚❚	Pause
REC LIST ■	Stop/Rec List	■	Stop

Original	Substitut