Mandis shop

CAT GDR 334 DL



Original	Substitut	Original	Substitut
Standby / On	Power	Volume-	Vol-
Function	Setup / OPT /	Volume+	Vol+
Display	Display / Media	Preset EQ	Subtitle / EQ
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Play / Pause	Pause / Step / Freeze		
Play / Pause	Play / Slow		
Folder Down	Down		
Folder Up	Up		
Stop	Stop / Hold		
Sleep / Timer	Sleep / Timer		
Sleep / Timer	Shift + Sleep / Timer		
CLK-ADJ / MEM	Smart / List		
Play Mode	Shift + Play /		
FIND / TS	D.Menu / Top		
DELETE / INFO	Shift + Info / Angle		
DELETE / INFO	Info / Angle		

https://mandos-a-distancia.es/ca/CAT/1064020-94123-comandament-de-substitucio-per-CAT-GDR-334-DL.html