Original	Substitut	Original	Substitut
POWER	Power	ARC	Smart
CH+	Ch +	APC	Media
CH-	Ch -	UP	Up
VOL+	Vol +	LEFT	Left
VOL-	Vol -	OK	Ok
1	1	RIGHT	Right
2	2	DOWN	Down
3	3	MENU	Menu
4	4	EXIT	Exit
5	5	TELETEXT	Text
6	6	Index	Play
7	7	Clock / Subpage	Pause
8	8	Hold	Stop
9	9	Reveal	Rec
0	0	Cancel	<<
MUTE	Mute	Size	>>
RTN.	Back	RED	Red

Original	Substitut	Original	Substitut
GREEN	B Green		
YELLOW	C Yellow		
BLUE	D Blue		
SOUND	SOUND DUAL Dual		
SUB-TITLE	AD SUBT Subt		
GUIDE	-/-- GUIDE Guide		
SLEEP	PROG SLEEP Sleep		
TV	SHIFT + A Shift + Red		
PC / HD	SHIFT + B Shift + Green		
VIDEO	SHIFT + C Shift + Yellow		
SCART	SHIFT + D Shift + Blue		