Mandis shop

N2QAYB001215

Original		Substitut	
	Power		Power
DIMMER	Dimmer	HOME SMART	Smart
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
>	Select >		Right
<	< Select		Left
	Bluetooth	APP MEDIA	Media
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL–	Vol -	VOL –	Vol -
►/II	Play	PLAY MODE ►	Play
►/II	Pause	II	Pause
►►/►►I	>>/ >>I	»	>>
I◄◄/◄◄	I <</ <<	«	<<
■	Stop	■	Stop
▲	Album ▲	▲	Up
▼	Album ▼	▼	Down
OK	OK	OK	Ok
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual

Original		Substitut	
PLAY MENU	Play Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
MUTE	Mute	MUTE	Mute

https://mandis-distance.ca/Panasonic/10425-969-comment-substituer-Panasonic-N2QAYB001215.htm