Mandis shop

Acer VZJ 5600001

Original	Substitut
Power	Power
Resync	Mode
Up / Keystone Up	Up
Left	Left
Menu	Menu
Menu	Enter
Right	Right
Down / Keystone Down	Down
Zoom	+ / Play
Source	Source
Aspect Ratio	Auto
Freeze	Freeze / Timer
Hide	Blank / Mute
e	Eco / Aspect
0	Shift + Video Comp / Shift + Comp / Video
1	Shift + Page▲ Vol / Shift + Vol + / Page +
2	Shift + Play + / Shift + + / Play

Original	Substitut
3	Shift + Focus Volt / Shift + Volt / Focus
4	Shift + Page▼ Vol / Shift + Vol - / Page -
5	Shift + Stop — / Shift + - / Stop
6	Shift + Info Help / Shift + Help /
7	Shift + Aspect Eco / Shift + Eco / Aspect
8	Shift + Invert 3D / Shift + 3D /
9	Shift + Mute Blank / Shift + Blank / Mute

https://mandis.ro/acer/1633-245-cordon-de-substitucion-acer-X16-VZJ5600001.htm