Mandis shop

Philips 996510047974



Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power		
Input	AV / Input / RDS		
Mobile	Display / Media		
Internet Radio	TV/Radio /		
Songbird	Setup / OPT /		
Right	Right		
Left	Left		
Clock	Sleep / Timer		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Vol+	Vol+		
Vol-	Vol-		
Mute	Mute / Dimmer		

https://mandos-a-distancia.es/ca/Philips/1064886-85376-comandament-de-substitucio-per-Philips-996510047974.html