Mandis shop

Philips 996580002323

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Vol-	Vol-
Coax	D.Menu / Top	Sound	Sound / Title
Optical	Picture / Format	Off Surround	>> / Tune+
Mute	Mute / Dimmer	On Surround	<< / Tune-
AUX	7	Audio Sync-	Left
Audio In	Audio / Lang I/II	Audio Sync+	Right
USB	8	DIM	Shift + Mute / Dimmer
Bluetooth	Smart / List	Night	Sleep / Timer
HDMI ARC	0		
I<	I<< / Preset-		
Play/Pause	Play / Slow		
>I	>>I / Preset+		
Bass+	Up		
Bass-	Down		
Vol+	Vol+		
Treble+	CH+ / Page+		
Treble-	CH- / Page-		

https://mandos-a-distancia.es/ca/Philips/1065071-66028-comandament-de-substitucio-per-Philips-MKYT1503070004-996580002323.html