Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Down	Down
Input	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
Timer	Sleep / Timer	Vol -	Vol -
I-II	Audio / Lang I/II	P+	CH+ / Page+
X	Display / Media	P-	CH- / Page-
Red	Red / Netflix / Search	Mute	Mute / Dimmer
Green	Green / APP / Repeat	1	1
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	2	2
Blue	Blue / Prime Video / Random	3	3
Smart Sound	Sound / Title	4	4
Smart Picture	Picture / Format	5	5
[1|2]	Smart / List	6	6
Menu	Menu / Home	7	7
Text	Text / Goto	8	8
Up	Up	9	9
Left	Left	0	0
Right	Right	[i+]	Info / Angle

Original	Substitut	Original	Substitut
[- O-]	Fav / Marker / PC		