Mandis shop

Tcl MA06405001267RC1

Original		Substitut	
	Power		Power
AUX	Aux	7	7
BT	BT	9	9
USB	USB	8	8
OPTICAL	Optical	SETUP	Setup / OPT /
HDMI IN	HDMI IN	AUDIO	Audio / Lang I/II
HDMI ARC	HDMI ARC	SUBTITLE	Subtitle / EQ
	I<<		I<< / Preset-
	Play/Pause/OK	OK	OK
	>>I		>>I / Preset+
	Bass+	VOL +	Vol+
	Bass-	VOL −	Vol-
	+		Up
	-		Down
	Treble+	CH +	CH+ / Page+
	Treble-	CH −	CH- / Page-
	Mute		Mute / Dimmer

Original		Substitut	
	Vertical Surround	SMART	Smart / List
	Sound Mode	DISPLAY	Display / Media
	AV Sync-	PICTURE	Picture / Format
	AV Sync+	ZOOM	Zoom / Size

https://mandos-a-distancia.es/ca/Tcl/1065429-95471-comandament-de-substitucio-per-Tcl-MA06405001267RC1.html