Mandis shop

LG 6710CMAQ05Q

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	PTY Search	Red / Netflix / Search
Mute	Mute / Dimmer	EQ	Subtitle / EQ
Preset/Folder Up	CH+ / Page+	XDSS Plus	Audio / Lang I/II
Vol +	Vol +	1	1
Preset/Folder	CH- / Page-	2	2
Function	Menu / Home	3	3
Vol -	Vol -	4	4
Sleep	Sleep / Timer	5	5
Play	Play / Slow	6	6
Pause	Pause / Step / Freeze	MP3 Info	Info / Angle
Tun-/I<</<<	<< / Tune-	7	7
Stop	Stop / Hold	8	8
>>/>>I/Tuner+	>> / Tune+	9	9
Repeat	Green / APP / Repeat	0	0
Program/Memo	TV/Radio /		
RDS	AV / Input / RDS		
PTY	Picture / Format		

https://mandis-a-distancia.es/a/LG/10658-8664-comando-de-substituicao-para-LG-6710CMAQ05Q.htm