Mandis shop

Denver IFI-700

Original		Substitut		Original	Substitut
STANDBY	Standby		Power		
	Up		Up		
PLAY/PAUSE	Play	SLOW	Play / Slow		
PLAY/PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	I<</ Left		Left		
ENTER	Enter	OK	OK		
	Right / >>I		Right		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
	Down		Down		
iPod/AUX	iPod/AUX	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
TREB	Treble-	CH PAGE	CH- / Page-		
IEBLE	Treble+	CH PAGE	CH+ / Page+		
BAS	Bass-	PRESET-	I<< / Preset-		
ASS	Bass+	PRESET+	>>I / Preset+		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
VOLU	Vol -	VOL	Vol -		
LUME	Vol +	VOL	Vol +		

https://mandisdistance.com/Denver/1633-284-remote-substitution-Denver-IFI-700.html