Mandis shop

Elap REMCON2024

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Left	Left
Mute	Mute / Dimmer	OK	OK
1	1	Right	Right
2	2	Sel	Smart / List
3	3	Down	Down
4	4	FAV	Fav / Marker / PC
5	5	Audio	Audio / Lang I/II
6	6	Pause	Pause / Step / Freeze
7	7	Red/TXT	Red / Netflix / Search
8	8	AV	AV / Input / RDS
9	9	TV/R	TV/Radio /
Quality/P-	CH- / Page-	Blue/Sound	Blue / Prime Video / Random
0	0	Green/Zoom	Green / APP / Repeat
Recall/P+	CH+ / Page+	Yellow/EPG	Yellow / YouTube / Repeat
Menu	Menu / Home		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Up	Up		

https://mandisdistribucion.com/Elap/1678430-mandos-de-substitucion-Elap-154.htm