Original	Substitut	Original	Substitut
Guide	Guide / EPG / -/--	0	0
Interactive	↔/ Interactive	Radio	Radio
Cinema	[: :]/ Cinema	Back	Back
Power	Power	Red	Red / Netflix / Search
1	1	Green	Green / APP / Repeat
2	2	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
3	3	Blue	Blue / Prime Video / Random
Go to	>>/ Goto	Volume V+	Vol +
4	4	Up	Up
5	5	Channel CH+	CH+ / Page+
6	6	Left	Left
Details	i/ Details	OK	OK
7	7	Right	Right
8	8	Volume V−	Vol -
9	9	Down	Down
Help	?/ Help	Channel CH−	CH- / Page-
TV	TV	Mute	Mute / Dimmer

Original		Substitut		Original	Substitut
A	A	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
Favorites	☼/ Favorites	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
Account	€/ Account	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
Mosaic	: : : / Mosaic	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
Messages	[ᵛ] / Messages	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		