Original	Substitut	Original	Substitut
PWR On/Off	Power	Menu Down	Down
Mute	Mute	Back	Back
Epg	Guide	Volume+	Vol +
Opt?	Options	CH/Page+	Ch +
Info	Info	Volume-	Vol -
Subt. List	Subt	Audio	Dual
TV	TV/R	CH/Page-	Ch -
Video	D. Menu	1. ?	1
Text	Text	2abc	2
TV/SAT	AV	3def	3
Display	+ Shift + Info	4ghi	4
Menu	Menu	5jkl	5
Menu Up	Up	6mno	6
Menu Left	Left	7pqrm	7
OK Enter	Ok	8tuv	8
Menu Right	Right	9wxyz	9
Exit	Exit	0/10	0

Original	Substitut		Original	Substitut
East	>>I			
Red	Red			
Lang. / Rewind	<<			
Dec/ Pause	Pause			
LNB F. Forward	>>			
Freeze	Stop			
H/V Play	Play			
Green	Green			
Yellow	Yellow			
Blue	Blue			