Original	Substitut
Power	Power
www	Display / Media
e-mail	Smart / List
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
Vol+	Vol+
Home	Shift + Menu /
Ch+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
Info	Info / Angle
Ch-	CH- / Page-
I<<	I<< / Preset-
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
>>I	>>I / Preset+
Rec	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow

Original	Substitut
Pause	Pause / Step / Freeze
Mute	Mute / Dimmer
Menu	Menu / Home
Up	Up
Check	Fav / Marker / PC
Left	Left
Ok	OK
Right	Right
Guide	Guide / EPG / -/--
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Tv/Radio	TV/Radio /
Search	Shift + Red / Netflix /
Resolution	Subtitle / EQ
Red/Sub-t	Red / Netflix / Search
Green/Text	Green / APP / Repeat
Text	Text / Goto

Original	Substitut	Original	Substitut
Yellow/Lang	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/I-Key	Blue / Prime Video / Random		
Usb	Shift + 8		
Uhf	Audio / Lang I/II		
Aux	Shift + 7		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
Back/Del	Back / Return		
0	0		
Caps/Num	D.Menu / Top Menu		