Mandis shop

Aiwa RC-6AS07

Original		Substitut	
1 P-S	1 / P-Scan	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
SET	Set	OK	Ok
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
RANDOM	Random	PICTURE FORMAT	Format
TUNER BAND	Tuner Band	>>	>>
TUNER MODE	Tuner	<<	<<

Original		Substitut	
GEQ	GEQ		Down
STOP PRESET	Stop		Stop
PLAY/PAUSE CLEAR	Play	PLAY MODE	Play
PLAY/PAUSE CLEAR	Pause		Pause
SKIP/	I<< Skip/Search/Tunin		I<<
ARCH	Skip/Search/Tunin g >>I		>>I
UP	Vol+	VOL +	Vol +
DOWN	Vol-	VOL −	Vol -
POWER	Power		Power

Mode/OSC

https://mandos-a-distancia.es/ca/Aiwa/1058041-25491-comandament-de-substitucio-per-Aiwa-RC-6AS07.html