Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Left	Left
Mute	Mute / Dimmer	OK	OK
1	1	Right	Right
2	2	Sat	Shift + 0
3	3	Down	Down
4	4	FAV	Fav / Marker / PC
5	5	TV / Radio	TV/ Radio /
6	6	Guide	Guide / EPG / -/--
7	7	Freeze	Pause / Step / Freeze
8	8	Aux In	AV / Input / RDS
9	9	UHF	Smart / List
Recall	Back / Return	Red / Audio	Audio / Lang I/II
0	0	Red / Audio	Red / Netflix / Search
Info	Info / Angle	Green / Position	Green / APP / Repeat
Menu	Menu / Home	Yellow / Text	Yellow / YouTube / Repeat
Exit	Exit / Cancel / Clear	Yellow / Text	Text / Goto
Up	Up	Blue / Audio R/	Blue / Prime Video / Random

Original	Substitut	Original	Substitut
Blue / Audio R/	Sound / Title		