Mandis shop

Brionvega TLC 302



Original		Substitut	
	Mute	MUTE	Mute
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0 AV	0 / AV	0	0
0 AV	0 / AV	TIMER AV	AV
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
−	-	CH −	Ch -
+	+	+ CH	Ch +

Original		Substitut	
FM	FM	SOUND DUAL	Dual
•••	...	HOME SMART	Smart
M	[M]	TOP MENU MENU	Menu
100	100	APP MEDIA	Media
	Hold	■	Stop
	^v	ECO 3D	3D
[?]	[?]	DISPLAY INFO	Info
TTX	TTX / Mix	REPEAT TEXT	Text
><	> < (Norm)	SETTINGS OPT	Options
→◇	→◇ (Sint)	PICTURE FORMAT	Format
	Power		Power

https://mandos-a-distancia.es/ca/Brionvega/1059650-50450-comandament-de-substitucio-per-Brionvega-TLC-302.html