# Mandis shop

# Engel MV7294

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power | Power | | |
| OK | Ok | | |
| Manual | Pre Ch | | |
| Auto | Guide | | |
| TV Up | Ch + | | |
| TV Down | Ch - | | |
| VCR Up | Vol + | | |
| VCR Down | Vol - | | |
| Modu Up | Up | | |
| Modu Down | Down | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

https://mandos-a-distancia.es/ca/Engel/1056861-60797-comandament-de-substitucio-per-Engel-AV-Router-MV7294.html