Original	Substitut	Original	Substitut
Standby	Power	Auto	Media
Mute	Mute	Display	Info
1	1	CH+	Ch +
2	2	CH-	Ch -
3	3	LCD Menu	Menu
4	4	Exit	Exit
5	5	Up	Up
6	6	Down	Down
7	7	Right	Right
8	8	Left	Left
9	9	Enter	Ok
0	0	Input	AV
-/--	+ Shift + Guide	P. Mode	+ Shift + Format
Recall	Back	S. Mode	+ Shift + Dual
Vol +	Vol +	Sleep	Sleep
Vol -	Vol -	Aspect	3D
Nicam	Smart	FAV	Pre Ch

Original	Substitut	Original	Substitut
FAV-	+ Shift + Ch -		
FAV+	+ Shift + Ch +		
Text	Text		
Hold	Options		
Lang	Dual		
EPG	Guide		
Index	List		
Size	Format		
Reveal	Subt		
Subpage	TV/R		
Red/Tv/Radio	Red		
Green/Audio	Green		
Yellow/Freeze	Yellow		
Blue/Subtitle	Blue		