Mandis shop

SB35

Original		Substitut	
	Power		Power
HDMI 1	HDMI1	1	1
HDMI 2	HDMI 2	2	2
HDMI 3	HDMI 3	3	3
OPTICAL	Optical	SETTINGS OPT	Options
HDMI TV	HDMI TV	SEARCH TV/R	TV/R
AUX IN	AUX In	TIMER AV	AV
	Bluetooth	HOME SMART	Smart
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME	Volume-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
BASS +	Bass+	+ CH	Ch +
BASS	Bass-	CH −	Ch -
HARMAN VOLUME	Harman Volume	APP MEDIA	Media
STEREO	Stereo	SOUND DUAL	Dual
VIRTUAL	Virtual	AD SUBT	Subt
WAVE	Wave	PICTURE FORMAT	Format

Original	Substitut

https://mandos-a-distancia.es/ca/HARMAN-KARDON/1060143-92732-comandament-de-substitucio-per-HARMAN-KARDON-SB35-06-00SB35-RC0.html