Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Yellow	Yellow
Input	AV	Blue	Blue
1	1	[=]	Menu
2	2	Pause	Pause
3	3	Back	Back
4	4	Exit	Exit
5	5	Up	Up
6	6	Down	Down
7	7	Right	Right
8	8	Left	Left
9	9	OK	Ok
0	0	Vol +	Vol +
Guide	Guide	Vol -	Vol -
CH.List	List	Home	Smart
Play	Play	CH+	Ch +
Red	Red	CH-	Ch -
Green	Green	Micro	Media

Original		Substitut	
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Mute	MUTE	Mute
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
FREE	Free	SETTINGS OPT	Options
SPORTS	Sports	SEARCH TV/R	TV/R
Music	Music	SOUND DUAL	Dual
NETFLIX	Netflix	SHIFT + 1	Shift + 1
M+	M+	SHIFT + 5	Shift + 5
mitele	mitele	SHIFT + 6	Shift + 6
Rakuten TV	Rakuten Tv	SHIFT + 4	Shift + 4
prime video	prime video	SHIFT + 2	Shift + 2
YouTube	YouTube	SHIFT + 3	Shift + 3

Original	Substitut