Original	Substitut
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
List	Smart / List
0	0
Info	Info / Angle
Vol+	Vol+
Mute	Mute / Dimmer
P+	CH+ / Page+

Original	Substitut
Vol-	Vol-
Home	Menu / Home
P-	CH- / Page-
Back	Back / Return
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Wheel Up	>>I / Preset+
Right	Right
Wheel Down	I<< / Preset-
Down	Down
Guide	Guide / EPG / -/--
3D	Shift + 3
☼/Settings	D.Menu / Top
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat

Original		Substitut	
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXT	Text	GOTO / TEXT	Text / Goto
T.OPT	T.Opt	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /
SUBT.	Subt.	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original	Substitut