| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Green | Green / APP / Repeat |
| DTV/VCR | Smart / List | Left | Left |
| 1 | 1 | Vol - | Vol - |
| 2 | 2 | OK | OK |
| 3 | 3 | Right | Right |
| 4 | 4 | Vol + | Vol + |
| 5 | 5 | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| 6 | 6 | Down | Down |
| 7 | 7 | CH- | CH- / Page- |
| 8 | 8 | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| 9 | 9 | Mute | Mute / Dimmer |
| Menu | Menu / Home | Pause | Pause / Step / Freeze |
| 0 | 0 | Favorite | Fav / Marker / PC |
| Exit | Exit / Cancel / Clear | Recall | Back / Return |
| Red | Red / Netflix / Search | Lang | Shift + Audio / Lang I/II |
| Up | Up | Info | Info / Angle |
| CH+ | CH+ / Page+ | EPG | Guide / EPG / -/-- |

| Original | | Substitut | | Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV/RADIO | Tv/ Radi o | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radi o / | | | | |
| AUDIO | Audi o | LANG I/II AUDIO | Audi o / Lang I/II | | | | |
| TTX | TTX | GOTO TEXT | Text / Got o | | | | |
| SUBTITLE | Subt i t l e | EQ SUBTITLE | Subt i t l e / EQ | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |