| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIST | List | DISC NAV LIST | List |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| HOME | Home | SHIFT + HOME SMART | Shift + Smart |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| NETFLIX | Netflix | APP MEDIA | Media |
| prime video | prime video | SHIFT + APP MEDIA | Shift + Media |
| | Internet | HOME SMART | Smart |
| YouTube | YouTube | ECO 3D | 3D |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| | [+++] | SETTINGS OPT | Options |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| P | P+ | + CH | Ch + |
| P | P- | CH − | Ch - |

| Original | | Substitut | | Original | Substitut |
|---|---|---|---|---|---|
| REVEAL | <<< Reveal | | << | | |
| INDEX | Play/Index | PLAY MODE | Play | | |
| HOLD | >>/ Hold | | >> | | |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt | | |
| | Pause | | Pause | | |
| AD | AD | SHIFT + AD SUBT | Shift + Subt | | |
| R | Red | A | Red | | |
| G | Green | B | Green | | |
| Y | Yellow | C | Yellow | | |
| B | Blue | D | Blue | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |