Original		Substitut	
	Power		Power
	<<		<< / Tune-
	Play/Archiv		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Rec		Rec / Rec Mode
	Pause/Timeshift		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0/Input		0

Original		Substitut	
	Red		Red / Netflix / Search
	Vol +		Vol +
	P+		CH+ / Page+
	Green		Green / APP / Repeat
	Up		Up
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Down		Down
	White/F		Info / Angle
	Vol -		Vol -
	P-		CH- / Page-
	Mute		Mute / Dimmer
	Back		Back / Return
	Exit		Exit / Cancel / Clear

Original	Substitut	Original	Substitut
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto		
EPG EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
Home	HOME MENU Menu / Home		