Original	Substitut	Original	Substitut
PWR On/Off	Power	Exit	Exit
Mute	Mute	Menu Down	Down
Epg	Shift + Guide	Back	Back
App	Media	Volume+	Vol +
Info	Info	Audio	Dual
Subt. List	Subt	CH/Page+	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
TV	TV/R	CH/Page-	Ch -
Video	D. Menu	1. ?	1
Zoom	Eject	2abc	2
TV/SAT	AV	3def	3
Menu	Menu	4ghi	4
Menu Up	Up	5jkl	5
Display	Shift + Info	6mno	6
Menu Left	Left	7pqrm	7
OK Enter	Ok	8tuv	8
Menu Right	Right	9wxyz	9

Original	Substitut		Original	Substitut
Guide Pilote	GUIDE	Guide		
0/10	0	0		
FAV Pref.	PRE-CH	Pre Ch		
Red	A	Red		
Green	B	Green		
Yellow	C	Yellow		
Blue	D	Blue		