Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
MOSAICO	Mosaico	DISC NAV LIST	List
DVR GRAVAÇÕES	DVR / Gravaçoes	APP MEDIA	Media
VOD VIDEOCLUBE	VOD / Videoclube	HOME SMART	Smart
PESQUISA	Pesquisa	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	i	DISPLAY INFO	Info
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
P +	P +	CH +	Ch +

Original		Substitut	
	P -	CH -	Ch -
STOP	Stop		Stop
	<<	<<	<<
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
	>>	>>	>>
REC	Rec	REC MODE	Rec
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	I<<	I<<	I<<
BACK	Back	RETURN BACK	Back
RÁDIO TXT	Radio / TXT	SEARCH TV/R	TV/R
RÁDIO TXT	Radio / TXT	REPEAT TEXT	Text
	>>I	>>I	>>I
1	1	1	1

Original		Substitut		Original	Substitut
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
GUIA PROGRAMAÇÃO	GUIA /	-/-- GUIDE	Guide		
* AV	* / AV	TIMER AV	AV		
#	# / -/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide		