Original		Substitut	
	Power		Power
	TV	HOME SMART	Smart
	VCR/AUX	APP MEDIA	Media
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Tv/AV	TIMER AV	AV
	Tuner/Band	SEARCH TV/R	TV/R
	DVD/CD	FAV PRE-CH	Pre Ch
	FL	ECO 3D	3D
	Play Mode-Mix	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
	Repeat	REPEAT TEXT	Text
	Position	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Original		Substitut	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≧10/-/--	+10/-/--	-/-- GUIDE	Guide
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
SKIP CH	I<< Skip	I<<	I<<
SKIP CH	Skip >>I	>>I	>>I
SLOW/SEARCH	<< Slow/Search	<<	<<
SEARCH	Slow/Search >>	>>	>>
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
TOP MENU DIRECT NAVIGATOR	Top Menu/Direct Navigator	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
MENU PLAY LIST	Menu/Play List	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY TV VOL -	Display	DISPLAY INFO	Info
RETURN TV VOL +	Return	RETURN BACK	Back

Original		Substitut	
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Vol-	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
C.S.M	C.S.M.	SETTINGS OPT	Options
SFC	SFC	AD SUBT	Subt
SUBWOOFER LEVEL	Subwoofer	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
S.SRND	S.SRND	A	Red
DD PL	[I] PL	B	Green
C.FOCUS	C.Focus	C	Yellow
CH SELECT -TEST	CH Select-Test	DISC NAV LIST	List
FM MODE SETUP	F.M Mode Setup	PICTURE FORMAT	Format
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject

Original		Substitut	
GROUP	Group	D	Blue
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Original		Substitut		Original		Substitut	
AV SYSTEM	Power		Power				
1	1	1	1				
2	2	2	2				
3	3	3	3				
4	4	4	4				
5	5	5	5				
6	6	6	6				
7	7	7	7				
8	8	8	8				
9	9	9	9				
0	0	0	0				
≧10/-/--	+10/-/--	-/-- GUIDE	Guide				
TV/AV	Tv/AV	TIMER AV	AV				
SKIP CH	CH+	+ CH	Ch +				
SKIP CH	CH-	CH −	Ch -				
RETURN TV VOL+	Tv Vol+	+ VOL	Vol +				
DISPLAY TV VOL-	Tv Vol-	VOL −	Vol -				

Original		Substitut	
AV SYSTEM	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≧10/-/--	+10/-/--	-/-- GUIDE	Guide
SKIP CH	>>I		>>I
SKI CH	I<<		I<<
SLOW/S	<<		<<
/SEARCH	>>		>>
	Pause		Pause

Original		Substitut	
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop