Mandis shop

Panasonic N2QAYB000815

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Red	Red / Netflix / Search
Viera Tools	Smart / List	Green	Green / APP / Repeat
Tv Input	TV/ Radio /	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
AV Input	AV / Input / RDS	Blue	Blue / Prime Video / Random
Menu	Menu / Home	Vol +	Vol +
Text	Text / Goto	[+] / Aspect	Picture / Format
[≡♦] / STTL	Subtitle / EQ	CH+	CH+ / Page+
Guide	Guide / EPG / -/--	Vol -	Vol -
i	Info / Angle	Mute	Mute / Dimmer
X/ Exit	Exit / Cancel / Clear	CH-	CH- / Page-
Up	Up	1	1
Left	Left	2	2
OK	OK	3	3
Right	Right	4	4
Option	Setup / OPT /	5	5
Down	Down	6	6
Back/ Return	Back / Return	7	7

Original		Substitut		Original	Substitut
8tuv	8	USB 8	8		
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		
STILL	Still	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
0	0	HDMI-SAT 0	0		
LAST VIEW	Last View	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		