Mandis shop

Panasonic N2QAYA000071



Original		Substitut	
Power		Power	
Auto Setup		Auto	
Computer 1		Comp / Video	
Computer 2		Shift +	Mode
HDMI		3D / Invert	
Video		Shift +	Comp / Video
S-Video		Mode	
Up		Up	
Left		Left	
Enter		Enter	
Right		Right	
Down		Down	
Menu		Menu	
Default		Shift +	Power
Function		Source	
Return		Shift +	Menu
Freeze		Freeze / Timer	

Original		Substitut	
ID Set		Shift +	Down
ID All		Shift +	Up
Mute		Blank / Mute	
D.Zoom+/1		+ / Play	
Vol+/2		Vol + / Page +	
P-Timer/3		Volt / Focus	
AV Mute		Shift +	Blank / Mute
D.Zoom-/4		- / Stop	
Vol-/5		Vol - / Page -	
Keystone/6		Help / Info	
P IN P		Eco / Aspect	

https://mandos-a-distancia.es/ca/Panasonic/1065761-66105-comandament-de-substitucio-per-Panasonic-N2QAYA000071.html