Mandis shop

Philips 996510011351

Original	Substitut
Power	Power
RDS	Subt
CD	1
USB	2
TUNER	3
AUX	4
Display	Info
Timer	AV
Sleep	Sleep
Clock	Options
DSC	Smart
DBB	Media
Up	Up
I<<	I<<
I<<	Left
>>I	>>I
>>I	Right

Original	Substitut
Down	Down
Play / Pause	Ok
Play / Pause	Play
Play / Pause	Pause
Prog	Shift + Sleep
Repeat	Text
Shuffle	TV/R
Stop	Stop
Mute	Mute
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -

https://mandos-a-distancia.es/ca/Philips/1061351-1668-comandament-de-substitucio-per-Philips-996510011351.html