Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Menu	Menu
[≡]	Text	Menu	Ok
Sleep	Sleep	Inst	Media
Color	Options	Source	AV
[+] / ♦	Info	P<P	Pre Ch
?	Smart	Red/ Picture	Red
16: 9/ [+]	Format	Picture	Shift + Format
I - I I / [≡i]	Dual	Green/ Sound	Green
(<>) / X	Exit	Sound	Shift + Dual
Up	Up	Yellow/ Timer	Yellow
P+	Ch +	Timer	Shift + AV
P-	Ch -	Blue/ Headphon	Blue
Down	Down	Headphones	List
Right	Right	1	1
Vol +	Vol +	2	2
Left	Left	3	3
Vol -	Vol -	4	4

Original		Substitut	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PP	PP	ZOOM	Ej ect
	Mut e	MUTE	Mut e

Original	Substitut