Mandis shop

Samsung AH59-02758A

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Woofer -	CH- / Page-
Settings	Setup / OPT /	Woofer Level 0	0
Input	AV / Input / RDS		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
Play	Play / Slow		
Play/Pause	OK		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Surround	Eject / Surround		
Sound Mode	Sound / Title		
Bluetooth	Display / Media		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute / Dimmer		
Woofer +	CH+ / Page+		

https://mandisdistrib.es/samsung-ah59-02758a-mando-de-substitucion-samsung-ah59-02758a/