# Mandis shop

3104 207 07862

| Original | Substitut |
|---|---|
| Power | Power |
| Sky | Smart |
| TV | TV/R |
| guida tv | Guide |
| primafila | Pre Ch |
| menu | Menu |
| interattivi | Media |
| i | Info |
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | Ok |
| Right | Right |
| Down | Down |
| P+ | Ch + |
| P- | Ch - |
| <P> / txt | Back |
| <P> / txt | Text |

| Original | Substitut |
|---|---|
| esc | Exit |
| help | Shift + Info |
| Red | Red |
| Green | Green |
| Yellow | Yellow |
| Blue | Blue |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |