Mandis shop

Teufel CINEBAR ONE RC

Original		Substitut	
	Power		Power
	((•))	D	Blue
	Mute	MUTE	Mute
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol+		Up
	Vol-	VOL −	Vol -
	Vol-		Down
	Bass+		Right
	Bass+	+ CH	Ch +
	Bass-		Left
	Bass-	CH −	Ch -
HDMI	HDMI	1	1
	Bluetooth	2	2
AUX	Aux	3	3
OPT	OPT	SETTINGS OPT	Options
OPT	OPT	4	4
MOVIE	Movie	A	Red

Original		Substitut	
MUSIC	Music	B	Green
VOICE	Voice	C	Yellow

https://mandos-a-distancia.es/ca/Teufel/1063159-91291-comandament-de-substitucio-per-Teufel-CINEBAR-ONE-RC.html