Mandis shop

Tevi on TM30



Original	Substitut	Original	Substitut
Green/Timer	Green / APP / Repeat	Down/P-	Down
Power	Power	P-	CH- / Page-
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Menu	Menu / Home
Red/Audio	Red / Netflix / Search	OK	OK
Blue	Blue / Prime Video / Random	Help/?	Smart / List
Colour-	<< / Tune-	1	1
Colour+	>> / Tune+	2	2
Brightness-	I<< / Preset-	3	3
Brightness+	>>I / Preset+	4	4
TV	TV/Radio /	5	5
Display	Display / Media	6	6
Up/P+	Up	7	7
P+	CH+ / Page+	8	8
Left/V-	Left	9	9
V-	Vol -	Top 10	Fav / Marker / PC
Right/V+	Right	0/AV	0
V+	Vol +	Mute	Mute / Dimmer

https://mandisdistance.es/Tevion/1678-930-mando-de-substitucion-Tevion-TM30.htm