Original		Replacement	
	Power		Power
1.@	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6
7pqrs	7	7	7
8tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9
0/ QUICK ACCESS	0/Quick Access	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
	Mute	MUTE	Mute

Original		Replacement	
	☼	TOP MENU MENU	Menu
BACK EXIT	Back	RETURN BACK	Back
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Home/Recents	DISPLAY INFO	Info
NETFLIX	Netflix	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
amazon	Amazon	APP MEDIA	Media
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Wheel Up		>>
	Wheel Down		<<
	Source	TIMER AV	AV
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
T.OPT MAGIC LINK	T.Opt/Magic Link	SETTINGS OPT	Options
	Red	A	Red

Original		Replacement	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original	Replacement